

Детский электрический мотоцикл

АМ-48ВЕ

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Правила техники безопасности	3
Рекомендуемые приемы и условия езды	4
Использование зарядного устройства, работа с батареей	6
Сборка и наладка мотоцикла	9
Ремонт и профилактическое обслуживание	10
Руководство по устранению неисправностей.....	11
Технические характеристики	14
Электрическая схема изделия	15
Контактная информация	16

Правила техники безопасности

Езда на мотоцикле является небезопасным видом досуга. При стечении определенных обстоятельств техника может выйти из строя не по вине производителя.

- Мотоцикл – транспортное средство, предназначенное для передвижения в тех или иных условиях и, как при управлении любым другим транспортным средством, при управлении мотоциклом возможно возникновение опасных ситуаций (потеря контроля над управлением, столкновения и т.п.).
- Все возможные варианты чрезвычайных происшествий невозможно предусмотреть ни в одной инструкции, даже обладая богатым опытом управления самыми различными транспортными средствами.
- Возникновение таких ситуаций может повлечь за собой серьезные травмы, и даже смертельный исход, несмотря на использование средств защиты и другие меры предосторожности.
- Управляйте транспортным средством со здравым смыслом и на свой собственный риск.
- В настоящей инструкции содержится ряд предупреждений и предостережений касательно обслуживания, проверки и надлежащего использования мотоцикла.
- Настоящая инструкция содержит важные сведения по технике безопасности.
- Вашей непосредственной обязанностью является ВНИМАТЕЛЬНОЕ изучение этих сведений и разъяснение всех предостережений, предупреждений и правил безопасного пользования каждому, кто садится за руль представленного транспортного средства.
- Кроме того, родители должны удостовериться в том, что их дети действительно в состоянии использовать данное средство безопасно и с полным осознанием ответственности.
- Настоятельно рекомендуем вам периодически перечитывать данную инструкцию вместе с детьми, а также осматривать и проводить профилактическое обслуживание мотоцикла, чтобы удостовериться в безопасности его использования.
- Рекомендуемый возраст водителей – от 3-х до 10 лет, установлен с учетом параметров роста, веса, навыков ребенка.
- Нельзя допускать ребенка к езде, если он неудобно сидит за рулем (с трудом дотягивается до руля и т.п.). Решение родителей о допуске ребенка к управлению данным транспортным средством должно основываться на возрасте ребенка, его умениях и навыках, а также способности следовать правилам эксплуатации мотоцикла.
- Не допускайте к электрическому мотоциклу маленьких детей без присмотра родителей.
- Не притрагивайтесь к работающему электродвигателю или тормозам.

Рекомендуемые приемы и условия езды

- Всегда изучайте и следуйте местным законам и нормативным документам, в которых могут быть оговорены места использования мотоциклов.
- Водите аккуратно. Остерегайтесь потенциальных препятствий, на которые может наскочить колесо и спровоцировать съезд с дороги или потерю управления.
- Будьте внимательны, чтобы не столкнуться на пути с пешеходами, скейтерами, скейтбордистами, скутерами, велосипедами, детьми, животными; уважайте права и собственность других людей.
- Ездить на мотоцикле можно только на специальных площадках, свободных от потенциально опасного потока транспортных средств. Нельзя ездить по оживленным городским улицам или тротуарам, по многолюдным пешеходным или велосипедным дорожкам.
- Не запускайте регулятор хода на рукоятке до тех пор, пока не окажетесь на площадке, подходящей для езды и не займете удобное положение на сиденье квадроцикла.
- Настоящий вид транспортного средства разработан для эффективного и долговечного функционирования, но он не характеризуется повышенной стойкостью к повреждениям. Подпрыгивание и другие приемы агрессивной тактики вождения могут превысить нагрузку и повредить любое устройство, в том числе и сам мотоцикл. Водитель должен учитывать всю степень риска, связанную с агрессивными приемами вождения.
- Будьте внимательны и осознавайте пределы своих возможностей. Уровень риска получения травмы повышается вместе с увеличением уровня сложности вождения.
- Всегда крепко держите руль руками.
- Запрещается перевозить пассажиров или ездить более чем одному человеку.
- Запрещается ездить по ступеням или рядом с плавательным бассейном (любым другими водоемом).
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы или другие части тела не попали в цепь мотоцикла, рулевое управление, колеса и другие движущиеся детали.
- Запрещается пользоваться наушниками или мобильными телефонами во время движения
- Запрещается цепляться к другим транспортным средствам.
- Воздержитесь от езды в сырую или морозную погоду.
- Запрещено погружать мотоцикл в воду в целях предотвращения повреждения электрических и других деталей или создания потенциально опасных условий.
- Мотоцикл предназначен для использования на сухих ровных покрытиях (например, тротуарах) без препятствий и помех в виде камней и гравия.
- Использование для езды на сырых, скользких, ухабистых неровных поверхностях может способствовать ослаблению тяги и возможным несчастным случаям.
- Воздержитесь от езды по грязи, льду, лужам, воде. Избегайте чрезмерно высоких скоростей движения, возникающих при езде по крутым спускам. Не катайтесь дома, чтобы не повредить ковры и напольные покрытия.
- Воздержитесь от езды в условиях ограниченной видимости.

Защитная одежда и экипировка

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ВЫШЕОБОЗНАЧЕННЫМИ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОВЫШАЮТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ. ОТВЕТСТВЕННО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ, ВЫПОЛНЯЯ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Надевайте средства экипировки, такие как защитный шлем (с подбородным ремнем на фиксирующей пряжке), наколенники и налокотники. Требование наличия защитного шлема может быть прописано в местных законах и нормативных документах. Также для езды рекомендуется надевать одежду с длинным рукавом, спортивные брюки и перчатки.

Обязательно надевайте спортивную обувь (ботинки на шнурковке с прорезиненной подошвой). Запрещено ездить босиком или в сандалиях. Следите за тем, чтобы шнурки были завязанными и не попали в колеса, двигатель, систему управления мотоциклом.

Использование зарядного устройства, работа с батареей

Зарядное устройство, поставляемое в комплекте с мотоциклом, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. В случае обнаружения повреждений, пожалуйста, воздержитесь от использования данного зарядного устройства до тех пор, пока не устранитеп неполадку или не приобретете новое.

- Используйте только рекомендованное производителем зарядное устройство.
- Будьте внимательны и осторожны при пользовании зарядного устройства.
- Зарядное устройство – не игрушка. Пользоваться зарядным устройством разрешено только взрослым.
- Не пользуйтесь зарядным устройством вблизи легковоспламеняемых материалов.
- Отсоединяйте зарядное устройство от розетки и аккумулятора, если не собираетесь его использовать.
- Не превышайте время зарядки.
- Всегда отключайте мотоцикл от зарядного устройства перед тем, как почистить или помыть его.


Первое знакомство с изделием

1. Извлеките содержимое из коробки.
2. Удалите пенопластовые прокладки, предохраняющие детали устройства от повреждений при транспортировке.
3. Осмотрите содержимое коробки на предмет наличия царапин на окрашенных деталях, вмятин, повреждений проводов, возможно, возникших в процессе транспортировки. Так как упаковка мотоцикла на 95% производится непосредственно на заводе, проблем возникнуть не должно, даже если обнаружены повреждения на упаковке.
4. Прежде чем приступить к каким-либо работам по профилактическому обслуживанию мотоцикла, удостоверьтесь, что выключатель питания установлен в положение «off» - «выкл».

Аккумулятор мотоцикла может быть заряжен не полностью, рекомендуем зарядить аккумулятор перед использованием изделия.

- Время первой зарядки аккумулятора: 12 часов
- Продолжительность работы: до 30 минут беспрерывной езды.
- Продолжительность работы мотоцикла может варьироваться в зависимости от условий езды, погодных условий, и/или правильного профилактического обслуживания.

- Время перезаряда: до 12 часов, в зависимости от уровня разрядки аккумулятора.
- Средний срок службы аккумулятора: 250 циклов зарядки/разрядки.
- Перед долгосрочным хранением мотоцикла полностью зарядите аккумулятор.
- Для обеспечения длительного срока службы аккумулятора храните его при температуре не выше +24°C и не ниже -23°C.
- Если мотоцикл используется нерегулярно, заряжайте аккумулятор минимум 1 раз в месяц.



- Перед зарядкой переведите выключатель питания в положение OFF – «ВЫКЛ».
- Вставьте штепсель зарядного устройства в соответствующий разъем мотоцикла.
- Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

Примечание: если внешний вид зарядного устройства отличается от изображенного на иллюстрациях, значит ваш мотоцикл укомплектован альтернативным зарядным устройством. Технические характеристики и процедура зарядки аккумулятора остаются без изменений.

- На зарядном устройстве имеется небольшой светодиодный индикатор состояния зарядки. Следите за индикацией на зарядном устройстве для определения статуса зарядки: «заряжается»/«заряжено» («charging»/«charged») для вашей модели зарядного устройства.
- Каждая модель зарядного устройства имеет встроенную функцию предохранения аккумулятора от избыточного заряда.
- В процессе зарядки аккумулятора зарядное устройство нагревается. Это нормально. В то же время, если ваше зарядное устройство при зарядке не нагревается, это не означает, что оно работает неправильно. Проверьте правильность и плотность установки вилки в розетку и штепселя в соответствующий разъем, иначе аккумулятор заряжаться не будет.

Уход за аккумуляторной батареей и ее утилизация

- мотоцикл работает на аккумуляторах, которые следует перерабатывать или утилизировать экологически безопасными методами.
- Не утилизируйте свинцово-кислотные аккумуляторы путем сжигания – элемент может взорваться или потечь.
- Не утилизируйте свинцово-кислотные аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Сжигание и закапывание также запрещено законом в большинстве стран.
- Сдавайте отработанные аккумуляторы в уполномоченные органами государственной власти пункты приема и переработки свинцово-кислотных аккумуляторов или в местные пункты продаж автомобильных аккумуляторов.
- Зарядное устройство, поставляемое в комплекте, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. В случае обнаружения повреждений воздержитесь от использования данного зарядного устройства до тех пор, пока проблема не будет решена должным образом.
- Если аккумулятор потек, поместите его в пластиковый пакет, избегая контакта с вытекшей кислотой. Следуйте указанным выше правилам утилизации.
- В случае попадания кислоты на кожу или в глаза, промывайте пораженный участок под проточной водой в течение 15 минут, обратитесь к врачу.

Сборка и наладка мотоцикла

Производитель рекомендует выполнять сборку изделия с участием лиц, имеющих опыт в подобных мероприятиях. Вся процедура займет примерно 15 минут, не учитывая время зарядки аккумулятора. Время первоначальной зарядки аккумулятора составляет 12 часов.

- Разместите запакованный мотоцикл на ровной статичной поверхности, аккуратно срежьте транспортировочные ремни.
- Снимите упаковку.
- Открутите провод и гайку при помощи 10-миллиметрового гаечного ключа.
- Клещами удалите металлические наконечники. Придерживайте рукоятку.
- Зафиксируйте рукоятку гайкой при помощи 10-миллиметрового гаечного ключа.
- Приподнимите мотоцикл, установите колеса. Затяните гайки.

Работа с шинами

Шины изделия накачиваются до нужных атмосфер еще при сборке на производстве. Но за то время, пока изделие следует от производителя к покупателю, шины могут немного спуститься. Это нормально и не является причиной для беспокойства.

Накачайте шины, используя велосипедный насос с автомобильным типом ниппеля до соответствующего значения давления вшине PSI (фунтов на квадратный дюйм), обозначенного на боковой стороне шины.

Предостережение:

Не садитесь за руль мотоцикла до тех пор, пока не накачаете шины до соответствующего значения давления PSI (фунтов на квадратный дюйм).

Невыполнение данного правила может привести к повреждению мотоцикла и признанию недействительности гарантии на обслуживание.

Ремонт и профилактическое обслуживание

Прежде чем приступить к любым действиям по ремонту и профилактическому обслуживанию мотоцикла, переведите выключатель питания в положение «OFF» - «ВЫКЛ».

- Проверка тормозной системы

Для того чтобы привести в действие тормозную систему нажмите на рычаг тормоза. Тормозной рычаг оснащен регулятором натяжения троса. Если тормоз не работает должным образом, действуйте согласно приведенной ниже инструкции по отладке тормозной системы.

- Отладка тормозной системы

Чтобы отрегулировать степень натяжения, аккуратно поверните штуцер рукоятки ручного тормоза, регулирующий натяжение троса. Поверните рукоятку на 1/4 - 1/2 оборота для достижения необходимой степени натяжения.

Предостережение:

При торможении возможен занос мотоцикла, при котором неопытный водитель может потерять бдительность и упасть с сидения. Обязательно попрактикуйтесь в езде и торможении на открытой, свободной от препятствий площадке. Избегайте торможения юзом, чтобы не потерять управление или не повредить задние шины.

- Температурный предохранитель (Temperature Switch)

Когда электродвигатель нагревается до температуры более 85°C, автоматически срабатывает температурный предохранитель.

Внимание: запрещается демонтировать температурный предохранитель. При чрезмерной нагрузке на электродвигатель происходит быстрое повышение его температуры. Чрезмерно интенсивный нагрев станет причиной выхода из строя (сгорания) двигателя. Наличие температурного предохранителя обезопасит ваш электродвигатель.

Руководство по устранению неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не запускается двигатель	Разряженный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Перед первым использованием его необходимо заряжать в течение 12 часов, и до 12 часов занимает процесс зарядки после каждого последующего использования мотоцикла. Проверьте все соединительные элементы. Удостоверьтесь, что штекер зарядного устройства плотно до упора установлен в соответствующий разъем изделия, и что вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Удостоверьтесь в том, что в используемой розетке есть питание.
	Не работает зарядное устройство	Вы можете проверить исправность зарядного устройства с помощью вольтметра или обратиться в сервисный центр.
	Незакрепленные провода или соединительные элементы	Проверьте плотность крепления проводов и соединительных элементов.
Работающий двигатель внезапно остановился	Перегоревший предохранитель	Предохранитель перегорает и автоматически останавливает работу электродвигателя в случае его перегрузки. Чрезмерная нагрузка на двигатель, например, слишком большой вес водителя или подъем по очень крутым склонам, могут привести к перегреву двигателя. Замените перегоревший предохранитель новым, имеющим равный ампераж. Постарайтесь предотвратить повторение условий эксплуатации, ставших причиной сгорания предохранителя.
	Слишком высокая температура двигателя	Электродвигатель перегружен и отключен температурным предохранителем. Мотоциклом можно пользоваться после того, как остынет двигатель.
	Не работает выключатель питания	Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Малое время работы квадроцикла (менее 20 минут за 1 заряд)	Не полностью заряженный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Удостоверьтесь, что штекель зарядного устройства плотно до упора установлен в соответствующий разъем, и что вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Удостоверьтесь, что в используемой розетке есть питание.
Двигатель работает очень вяло	Аккумулятор старый и полностью не заряжается	Даже четкое соблюдение всех правил пользования аккумулятором не обеспечит бесконечного срока его службы. В среднем срок службы аккумулятора составляет 1-2 года, этот период зависит от условий и особенностей использования мотоцикла.
	Условия езды вызывают чрезмерное напряжение двигателя	Используйте мотоцикл только на сухих, твердых, ровных поверхностях (таких как тротуары и т.п.)
	Недостаточно накачанные шины	Шины накачиваются при сборке на производстве, однако за промежуток времени между сходом с конвейера и покупкой они слегка спускаются. Следуйте приведенным здесь рекомендациям по правильной накачке шин.
	Двигатель перегружен	Убедитесь, что вы не создали условий для перегрузки двигателя, т.е. не превысили максимально допустимый вес водителя, не допустили катание нескольких человек одновременно, не едете вверх по слишком крутым склонам, проверили отсутствие помех движению под колесами. При перегрузке мотоцикла устройство защиты электроцепи от перегрева снижает скорость работы электродвигателя, если перегрузка не прекращается, останавливает его работу. Устранитите причину перегрузки двигателя: дайте ему «передохнуть» в течение 10-15 минут, после чего можете продолжить движение. Постарайтесь не допускать повторного перегрева.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Временами двигатель не запускается, временами работает без проблем	Не закрепленные провода или соединительные элементы	Проверьте плотность крепления всех проводов электродвигателя и соединительных элементов.
	Не работает выключатель питания	Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики и компетентного ремонта.
Мотоцикл не останавливается при нажатии рычага тормоза	Тормозная система не отлажена	Следуя рекомендациям настоящей инструкции, отрегулируйте работу тормозной системы.
В процессе работы мотоцикл издает громкие звуки или скрежетание	Слишком сухая цепь	Нанесите на цепь смазку.

Технические характеристики

- Мотор: электрический, 800 Вт
- Аккумулятор: 36V (3×12V) / 12Ah
- Запас хода: до 20 км
- Время зарядки: 2-6 ч
- Max скорость: 45 км/ч
- Max нагрузка: 80 кг
- Вес нетто/брутто: 32/35 кг
- Передние тормоза: дисковые
- Задние тормоза: дисковые
- Задняя подвеска: амортизатор
- Колеса: 10" (2.5x10-R10)
- Размер мотоцикла: 110x27x66 см
- Размер упаковки: 120x60x78 см

Электрическая схема изделия

